


S410 - KS410

BASE TROLLEY UNIVERSALE PER BAULETTI MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BASE FOR MONOKEY TOPCASES - BASE TROLLEY UNIVERSELLE POUR TOP CASE MONOKEY -
BASE TROLLEY UNIVERSAL PARA MALETAS MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BEFESTIGUNG FÜR MONOKEY KOFFER - TROLLEY UNIVERSAL PARA BAÚS TRASEIROS MONOKEY



ITALIANO

CARATTERISTICHE:

Compatibile con tutti i bauletti MONOKEY®. Da utilizzare in abbinamento alle piastre MONOKEY®

Serratura Security Lock

Ruote con cuscinetti, antirumore, e sostituibili all'occorrenza

Maniglia estraibile di lunga escursione

INGLESE

CHARACTERISTICS:

Compatible with all MONOKEY® topcases. To be combined with a MONOKEY® fitting plate

Security Lock system

"Anti-noise", replaceable padded wheels

Handle with long retractable extension

FRANCESE

CARACTERISTIQUES:

Compatible avec tous les top case MONOKEY®. Commander les platines MONOKEY®.

Équipé d'une serrure de sécurité

Roulettes anti-bruit sur palier, remplaçables

Poignées rétractable avec long déploiement

SPAGNOLO

CARACTERÍSTICAS:

Compatible con todas las maletas MONOKEY®. A combinar con la parrillas MONOKEY®.

Cerradura Security Lock

Ruedas con cojinetes, anti-ruido, y reemplazables si es necesario

Asa extraíble de larga extensión

TEDESCO

BESONDERE MERKMALE:

Kompatibel mit allen Monokey Topcases. Zu montieren mit allen MONOKEY® Platten .

Security Lock System

Gepolsterte und auswechselbare Räder

Ausziehbarer Griff

PORTOGHESE

CARACTERÍSTICAS:

Compatível com todos os baús traseiros MONOKEY®. Para ser combinado com bases MONOKEY®.





Chave Security Lock System

Rodas Alcochoadas anti-ruido, substituíveis.

Alça com extensão longa retrátil




S410 - KS410

BASE TROLLEY UNIVERSALE PER BAULETTI MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BASE FOR MONOKEY TOPCASES - BASE TROLLEY UNIVERSELLE POUR TOP CASE MONOKEY -
BASE TROLLEY UNIVERSAL PARA MALETAS MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BEFESTIGUNG FÜR MONOKEY KOFFER - TROLLEY UNIVERSAL PARA BAÚS TRASEIROS MONOKEY




S410 - KS410

BASE TROLLEY UNIVERSALE PER BAULETTI MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BASE FOR MONOKEY TOPCASES - BASE TROLLEY UNIVERSELLE POUR TOP CASE MONOKEY -
BASE TROLLEY UNIVERSAL PARA MALETAS MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BEFESTIGUNG FÜR MONOKEY KOFFER - TROLLEY UNIVERSAL PARA BAÚS TRASEIROS MONOKEY



S410 - KS410

BASE TROLLEY UNIVERSALE PER BAULETTI MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BASE FOR MONOKEY TOPCASES - BASE TROLLEY UNIVERSELLE POUR TOP CASE MONOKEY -
BASE TROLLEY UNIVERSAL PARA MALETAS MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BEFESTIGUNG FÜR MONOKEY KOFFER - TROLLEY UNIVERSAL PARA BAÚS TRASEIROS MONOKEY



S410 - KS410

BASE TROLLEY UNIVERSALE PER BAULETTI MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BASE FOR MONOKEY TOPCASES - BASE TROLLEY UNIVERSELLE POUR TOP CASE MONOKEY -
BASE TROLLEY UNIVERSAL PARA MALETAS MONOKEY - UNIVERSAL TROLLEY BEFESTIGUNG FÜR MONOKEY KOFFER - TROLLEY UNIVERSAL PARA BAÚS TRASEIROS MONOKEY

Italiano:

Prima di mettersi in marcia, estrarre la chiave dalla serratura, e chiudere completamente il manico estraibile sino a sentire lo scatto di aggancio.

Inglese:

Before riding off, pull the key out of the lock and completely close the removable handle until it clicks into place

Francese:

Avant de rouler, retirer la clef de la serrure et rentrer complètement la poignée amovible jusqu'à entendre le clic de mise en place fermée

Spagnolo:

Antes de iniciar la marcha, retirar la llave de la cerradura, y cerrar completamente el asa extraíble hasta oír el clic de enganche

Tedesco:

Bitte nehmen Sie vor der Fahrt den Schlüssel aus dem Schloss und lassen Sie den abnehmbaren Griff komplett einrasten.

Portoghese

Antes de dirigir, remover a chave da fechadura, e cerrar totalmente a maçaneta removível até ouvir o clique do gancho.